

Update Arion 9280 - 9300 - 9400

Deze decoder moet voorzien zijn van softwarenummer 2087 of hoger.

Dit nummer kunt u vinden door de volgende stappen te doorlopen:

1. Druk op Menu
2. Ga naar "Gereedschap"
3. Ga naar "Informatie" en druk op "ok". Het versienummer moet eindigen op nummer 2087L of hoger.
4. Druk op Menu om het informatiescherm te verlaten

Als het versienummer niet eindigt op 2087 of hoger, vernieuw dan de software.

1. Druk op Menu
2. Ga naar "Gereedschap"
3. Ga naar "Software vernieuwen" en druk op "ok"
4. Vul uw wachtwoord in (meestal 0000 ,4 x nul)
5. Druk op de rode knop en volg de instructies op.

Na installatie van de nieuwe software moet de ontvanger opnieuw ingesteld worden

volg de volgende stappen:

1. zet de menu Language op Nederlands en selecteer uw regio (Nederland voor CDS en België voor TVV)
2. druk op "ok" voor de voorkeuze lijst van Canal Digitaal.
3. Druk op "ok" als uw schotel al is uitgericht.
4. Druk op "ok" als u een duo-Inb opstelling heeft
5. De decoder zoekt nu alle kanalen op
6. Druk op "ok" als u de gevonden kanalen wilt opslaan.
7. Druk op de rode toets voor volgende ,daarna "ok" voor opslaan
8. Zet het tijdsverschil op +2:00 uur
9. Druk op de rode toets voor volgende ,daarna "ok" voor opslaan
10. Zet de video uitgang op "RGB"
11. Zet de TV scherm modus op 4/3 letterbox als u een 4/3 toestel heeft en op 16/9 als u een breedbeeld toestel heeft.
12. Druk op de rode toets voor volgende ,daarna "ok" voor opslaan
13. Stel de tuner in op T1/T2 als u 2 kabels naar de duo-Inb heeft lopen en op lus voor 1 kabel
14. Druk op de rode toets voor volgende ,daarna "ok" voor opslaan
15. Druk 2 x op Exit en daarna is de decoder klaar voor gebruik.