

Update Strong SRT 6825 / 6850 / 6855

1 Start :

1. Kies de Menu Toets op de afstandsbediening.
2. Kies m.b.v. de OP/NEER toetsen, de optie "installatie" en bevestig met OK.
3. Voer uw PIN code in. (Standaard "0000")
4. Kies m.b.v. de OP/NEER toetsen, de optie "Systeem" en bevestig met OK.
5. Kies fabrieksreset en bevestig met OK.
6. Voer uw PIN code in. De ontvanger zal een complete reset uitvoeren.

Opmerking:

Indien u een eigen PIN code heeft ingegeven, dan zal deze PIN code worden gewijzigd naar de standaard PIN code "0000".

2 Na een complete reset:

Selecteer de gewenste taal.

U komt automatisch in het Instaleer zenders menu.

1. Kies m.b.v. de OP/NEER toetsen, de optie "antenne-instelling" en kies met de LINKS/RECHTS toetsen de optie "LNB1" en bevestig met OK.
2. Kies m.b.v. de OP/NEER toetsen, de optie "DiSEqC ingang" en kies met de LINKS/RECHTS toetsen "1"
3. Kies met de groene toets "opslaan & verlaten".
4. Kies m.b.v. OP/NEER toetsen, de optie "satelliet" en bevestig met OK.
5. Kies m.b.v. OP/NEER toetsen "Astra 3A" en bevestig met OK.
6. Kies m.b.v. de OP/NEER toetsen, de optie "antenne-instelling" en kies met de LINKS/RECHTS toetsen de optie "LNB2" en bevestig met OK.
7. Kies m.b.v. de OP/NEER toetsen, de optie "LNB type" en kies met LINKS/RECHTS toetsen "Universeel A".
8. Kies m.b.v. de OP/NEER toetsen, de optie "DiSEqC ingang" en kies met de LINKS/RECHTS toetsen "2"
9. Kies met de groene toets "opslaan & verlaten".

De DiSEqC switch is nu juist geconfigureerd.

3 Toevoegen van frequentie

1. Kies m.b.v. de OP/NEER toetsen, de optie "satelliet" en kies m.b.v. LINKS/RECHTS toetsen de optie "ASTRA 3A"
2. Kies m.b.v. de OP/NEER toetsen, de optie "frequentie" en druk op OK.
3. Kies met de groene toets "ADD"
4. Toets nu de volgende frequentie in: 11914 MHz
5. Kies m.b.v. OP/NEER toetsen, de optie "Polarisatie" en kies met de LINKS/RECHTS toetsen de optie "H".
6. Kies m.b.v. OP/NEER toetsen, de optie "snelheidsymbool" en toets 27500 in en druk op Ok.
7. Kies met de gele toets "opslaan"
8. Verlaat het dit menu door op de "back" toets te drukken.

De Astra 3A satelliet is nu juist geconfigureerd.

3.4 Installeren van de zenders.

Als eerste installeren wij de zenders van de Astra 3A.

Wilt u alleen de Nederlands Regionale zenders dan kiest u bij de optie "frequentie" de eerder toegevoegde frequentie van 11914 MHz. Vervolgens drukt u op de gele toets "Transponder".

Indien u kiest voor de optie "automatisch" worden alle beschikbare kanalen toegevoegd aan de kanalen lijst.

1. Kies in het Installeer zenders menu m.b.v. OP/NEER toetsen, de optie "satelliet en kies m.b.v de LINKS/RECHTS toetsen " Astra"
2. Kies met de rode toets "automatisch"

De zenders worden automatisch opgeslagen in de Astra 3A en Astra zenderlijst.

Deze opgeslagen zenders kunt vervolgens overzetten naar de favorieten lijst.

De ontvanger zal nu tijdens het schakelen tussen de zenders automatisch de juiste satelliet kiezen.