

Inlaadprocedure DUO LNB 60 Pace Puma

Gebruik het volgende stappenplan om de regionale zenders op uw satellietontvanger in te laden met de nieuwe DUO LNB 60.

1

Ga naar het hoofdmenu en kies de optie *Configuratie*, daarna de optie *Installatie* en daarna *Ontvangst*.

Indien u twee antennekabels naar uw ontvanger heeft lopen gaat u verder bij stap 3.

2

Stel de antenneconfiguratie in zoals hierlangs is weergegeven. **Mocht deze instelling uiteindelijk niet werken kies dan voor 2xDiSEqC i.p.v. Tone Burst.**

Druk hierna op de *blauwe toets*.

Druk nadat de gegevens zijn opgeslagen twee maal op *menu*.

Ga verder bij stap 4.

3

Stel de antenneconfiguratie in zoals hierlangs is weergegeven. **Mocht deze instelling uiteindelijk niet werken kies dan voor 2xDiSEqC i.p.v. Tone Burst.**

Druk hierna op de *blauwe toets*.

Druk nadat de gegevens zijn opgeslagen twee maal op *menu*.

4

Kies in het hoofdmenu de optie *Zenderlijst* en daarna *Zenderzoeken satelliet*. Vul de volgende gegevens in:

Zoekwijze: Frequentie

Satelliet: Astra 3

Frequentie: 11914

Polarisatie: Horizontaal

Symboolsnelheid: 27500

Druk hierna op *OK*.

5

Druk nadat de zenders zijn gevonden op *OK*. Druk daarna éénmaal op *Menu* om het hoofdmenu te verlaten.

